

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#) [Galerie](#) [Registrieren](#) [Anmelden](#)

## Gerät soll immer eingeschaltet bleiben

### Forumsregeln

**WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com** (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

**GESPERRT** 

1 Beitrag • Seite 1 von 1

### Gerät soll immer eingeschaltet bleiben

von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:35[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

## Gerät soll immer eingeschaltet bleiben

Bereich: Geräte--> [Einstellungen](#)--> [Betriebseinstellungen anpassen](#)

#### Geräteeinstellung

**Möchten Sie TV immer eingeschaltet lassen?**

Einrichten von Pioneer PDP-LX5090 TV

- ☒ Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
- ☐ Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- ☐ Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für Pioneer PDP-LX5090 TV.

**TheWolf**

Foren-Admin

Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

### ACHTUNG:

Diese Einstellung bewirkt, dass das Gerät **nicht** mehr automatisch beim Start von Aktivitäten eingeschaltet wird.

## Gerät soll beim Aktions-Wechsel eingeschaltet bleiben

Bereich: Aktionen--> [Einstellungen](#)--> [Optionen ändern](#)

Optionen für Fern-sehen ändern

**Anpassen von Optionen zum Betrieb der Fernbedienung.**

Diese Optionen bestimmen die allgemeine Funktionsweise der Fernbedienung.

Option	Einstellung	Beschreibung
Fernbedienungsassistent	<input type="radio"/> Ein <input checked="" type="radio"/> Aus	Ist diese Option aktiviert, ist auf der Fernbedienung weitere Hilfe verfügbar. Ein: Aktiviert den Assistenten. Aus: Deaktiviert den Assistenten.
Unbenutzte Geräte ausschalten	<input checked="" type="radio"/> Ausschalten <input type="radio"/> Einschaltet lassen	Bestimmt, ob die Geräte, die von einer Aktion nicht verwendet werden, bei der Aktivierung der Aktion ausgeschaltet werden. Ausschalten: Schaltet die von der Aktion nicht verwendeten Geräte aus. Eingeschaltet lassen: Nicht verwendete Geräte bleiben während der Aktion eingeschaltet.
Stopp-Befehl festlegen	<input type="radio"/> Wahr <input checked="" type="radio"/> Falsch	Stellt sicher, dass die Stopp-Taste immer den Stopp-Befehl sendet und nicht den Menübefehl.

### Hintergrund:

Ihr wollt eine Aufnahme (DVD-Recorder oder Festplatten-Receiver) machen, aber während diese Aufnahme läuft, wollt ihr z.B. eine DVD sehen. Dazu werden die oben erwähnten Geräte nicht benötigt und würden beim Starten der Aktivität "DVD sehen" normalerweise abgeschaltet. Wenn es nun für die Aufnahme aber zwingend erforderlich sein sollte, dass das Aufnahme-Gerät weiter läuft, könnt ihr dies über die oben beschriebene Möglichkeit erreichen.

Die Änderung wird also in der Aktivität "DVD sehen" vorgenommen und das Aufnahme-Gerät bleibt beim Wechsel in diese Aktivität eingeschaltet.

Aber:

Die OFF-Taste schaltet alle Geräte, also auch dieses Gerät mit ab.

[Zurück zur Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)**GESPERRT**

1 Beitrag • Seite 1 von 1

#### WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: Luigiano und 3 Gäste

[Portal](#) » Foren-Übersicht

[Das Team](#) • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan