

Einschaltreihenfolge der Geräte

Forumsregeln WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT A Thema durchsuchen Suche

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Einschaltreihenfolge der Geräte

□von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:40

[+] FAO OUICKLINK

Einschaltreihenfolge der Geräte

Bereich: Aktionen

📵 Änderung der Einschaltreihenfolge funktioniert nur, wenn beim TV Gerät die 'SCART-Option' <mark>nicht</mark> gesetzt

Ist diese Option gesetzt, wartet die gesamte Aktivität, bis die Einschaltverzögerung des TV's abgelaufen ist. Erst **danach** werden die weiteren Geräte geschaltet bzw. die weiteren Befehle ausgeführt. ••

😉 Falls vorhanden, muss bei den beteiligten Geräten die HDMI-Steuerung abgeschaltet sein, da diese ggf. Geräte automatisch einschaltet.

Wonnort: Paderborn Danke gegeben: 2 mal Danke bekommen: **163** mal 1. Fernbedienung: H 900 2. Fernbedienung: H 885 3. Fernbedienung: H 650

Beiträge: 10842 Registriert: 9. März 2006 16:24 Wohnort: Paderborn

Siehe: Harmony FAQ | SCART-Option ändern

Ändern der Einschalt-Reihenfolge:



00-Start.jpg (22.66 KiB) 9518-mal betrachtet



Auswahl: Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden.



