



↳ Harmony-FAQ

↳ Harmony Vergleichstabelle

Suche...    
 Erweiterte Suche

Portal » Foren-Übersicht < Harmony FAQ

Aktuelle Beiträge

Forum-FAQ Galerie Registrieren Anmelden

## Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen

### Forumsregeln

**WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com** (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

## Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen

von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:33

[+] FAQ QUICKLINK



**TheWolf**  
Foren-Admin

Beiträge: 10842  
Registriert: 9. März 2006 16:24  
Wohnt: Paderborn  
Danke gegeben: 2 mal  
Danke bekommen: 163 mal  
1. Fernbedienung: H 900  
2. Fernbedienung: H 885  
3. Fernbedienung: H 650

## Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen

Bereich: Aktionen

Hier das Ganze am Beispiel meiner Aktion "Fernsehen", die den TV und den SAT-Receiver beinhaltet:  
Nach dem Klick auf "Fehlerbehebung" erscheint dieses Fenster

Fehlerbehebung: Aktionseinstellungen

**Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion.**

Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:

TV ist eingeschaltet  
Satellit ist eingeschaltet  
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.

Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:

Satellit ist eingestellt auf "TV"  
TV ist eingestellt auf "Input 1"

**Sind diese Einstellungen für die Aktion korrekt?**

Ja, diese Einstellungen sind korrekt.  
 Nein, ich möchte die Einstellungen ändern.

in dem wir den Punkt **"Nein, ich möchte die Einstellungen ändern"** auswählen.

Als Nächstes werden die aktuellen Einstellungen dieser Aktion durchgegangen, die wir alle mit **"Weiter"** übernehmen.

Die Auswahl der Lautstärke-Regelung erfolgt über den TV:

Einrichten der Aktionen: Gerätefunktion

**Für Fern-sehen, welches Gerät verwenden Sie zum Regeln der Lautstärke?**

Aktion:TV sehen

Ich verwende Pioneer TV zum Regeln der Lautstärke  
 Ich verwende Yamaha AV-Receiver-Raum 1 zum Regeln der Lautstärke

Die Eingangswahl des SAT-Receiver's:

TV sehen

**Welcher Eingang oder Kanal des Geräts TechniSat Satellit muss gewählt sein?**

Aktion:TV sehen

TV (Empfohlen)  
 Radio  
 Eingangsquelle fehlt

Die Eingangswahl des TV's:

TV sehen  
 Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Pioneer TV muss gewählt sein?

Aktion: TV sehen

**Input 1 (Empfohlen)**

Input 2

Input 3

Input 4

Input 5

Input PC

Digital TV

Analog TV

Eingangsquelle fehlt

Im nächsten Fenster wählen wir den Punkt "Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen" aus:

TV sehen  
 Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion.

Aktion: TV sehen

Ja, diese Einstellungen sind korrekt.

**Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.**

Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern.

Der nächste Schritt erlaubt es uns, **weitere Geräte** in diese Aktion aufzunehmen.

Zusätzliche Geräte  
 Überprüfen Sie die Geräte für TV sehen (Aktion "TV sehen"):

Diese Aktion verwendet derzeit Folgendes:

Verwendete Geräte	Entfernen
TechniSat Satellit	n. v.
Pioneer TV	n. v.

Wählen Sie etwaige zusätzliche Geräte für die folgende Aktivität: Fern-sehen (Aktion "TV sehen"):

Nicht verwendete Geräte	Hinzufügen
Yamaha DVD	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
Yamaha AV-Receiver-Raum 1	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
JB Media LightManager	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
Intertechno YCT 100	<input type="button" value="Hinzufügen"/>

⚠ Es ist logisch, dass die Geräte, die bei der Anlage der Aktion ausgewählt wurden (also hier TV und SAT-Receiver) **nicht** entfernt werden können, denn damit würden wir diese Aktion komplett zerstören. ⚠

Danach werden nochmal alle bestehenden Einstellungen angezeigt und auch jetzt übernehmen wir diese Einstellungen mit "Weiter",

Wenn dieses Fenster erscheint, sind wir "am Ziel unserer Wünsche" und können weitere Befehle in die Aktion aufnehmen.

Dies erfolgt getrennt für den Bereich "**Beim Aufruf der Aktion**" (oben)

Benutzerdefinierte Aktionen  
 Überprüfen Sie die Einstellungen für die Aktion TV sehen:

Beim Aufrufen dieser Aktion werden diese Geräte eingeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:

Gerät	Aktion beginnen	Entfernen	Verschieben
1 TechniSat Satellit	Einrichten auf "TV"	n. v.	n. v.
2 Pioneer TV	Einrichten auf "Input 1"	n. v.	n. v.

Aktion hinzufügen für:  Starten der Aktion

Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:

Gerät	Schritt behalten	Entfernen	Verschieben
Sie haben keine Aktionen eingerichtet. Sie können Aktionen hinzufügen:			
Aktion hinzufügen für:	<input type="text" value="Pioneer TV"/>	Beenden der Aktion	<input type="button" value="Hinzufügen &gt;"/>

... und "**Beim Verlassen der Aktion**" (unten).

Benutzerdefinierte Aktionen

➔ Überprüfen Sie die Einstellungen für die Aktion TV sehen:

Beim Aufrufen dieser Aktion werden diese Geräte eingeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:

Gerät	Aktion beginnen	Entfernen	Verschieben
1 TechniSat Satellit	Einrichten auf "TV"	n. v.	n. v.
2 Pioneer TV	Einrichten auf "Input 1"	n. v.	n. v.

Aktion hinzufügen für:  Starten der Aktion

Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:

Gerät	Schritt behalten	Entfernen	Verschieben
Sie haben keine Aktionen eingerichtet. Sie können Aktionen hinzufügen:			

Aktion hinzufügen für:  Beenden der Aktion

"Verlassen" wird eine Aktion über eine der beiden folgenden Schritte:

- ➔ Es wird in eine andere Aktion gewechselt.
- ➔ Die Aktion wird über die OFF-Taste beendet.

Wir können nun das gewünschte Gerät auswählen, für das wir weitere Befehle einbauen wollen. Hierzu klicken wir auf die Fläche **"Hinzufügen"**.

### ACHTUNG:

Wenn ihr z.B. die Lautstärke am TV automatisch reduziert, also entsprechend viele VolumeDown-Befehle im Bereich **"Beim Aufruf der Aktion"** eingefügt habt, vergesst auf keinen Fall, entsprechend viele VolumeUp-Befehle im Bereich **"Beim Verlassen der Aktion"** einzubauen, da der TV ansonsten stumm bleiben würde. Gleiches gilt natürlich z.B. für die MUTE-Schaltung. Der MUTE-Befehl muss in beiden Zweigen eingefügt werden, damit der TV nicht stumm bleibt.

Je nach Gerät werden uns natürlich unterschiedliche Möglichkeiten geboten.

Für den TV z.B. sieht das Ganze dann so aus:

Benutzerdefinierte Aktion

➔ Wählen Sie eine Aktion, die Sie zu Ihrem Pioneer TV hinzufügen möchten:

Diesen Infrarotbefehl senden:

Diese Infrarotverzögerung senden:

Diesen Eingang wählen:

Diesen Kanal wählen:

Legen Sie den Zustand von TunerInput auf:

Legen Sie den Zustand von InputType auf:

Und so für z.B. den SAT-Receiver:

Benutzerdefinierte Aktion

➔ Wählen Sie eine Aktion, die Sie zu Ihrem TechniSat Satellit hinzufügen möchten:

Diesen Infrarotbefehl senden:

Diese Infrarotverzögerung senden:

Diesen Eingang wählen:

Diesen Kanal wählen:

In meinem Beispiel habe ich eine Verzögerung von 1 Sekunde eingebaut und sende danach dann das MUTE-Signal an den TV:

Benutzerdefinierte Aktionen

Überprüfen Sie die Einstellungen für die Aktion TV sehen:

Beim Aufrufen dieser Aktion werden diese Geräte eingeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:

Gerät	Aktion beginnen	Entfernen	Verschieben
1 TechniSat Satellit	Einrichten auf "TV"	n. v.	n. v.
2 Pioneer TV	Einrichten auf "Input 1"	n. v.	n. v.
3 TV	Die Fernbedienung wartet 1000 Millisekunden	Entfernen	↓
4 TV	Befehl "Mute" an das Gerät senden	Entfernen	↑

Aktion hinzufügen für  Starten der Aktion

Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:

Gerät	Schritt behalten	Entfernen	Verschieben
-------	------------------	-----------	-------------

Sie haben keine Aktionen eingerichtet. Sie können Aktionen hinzufügen:

Aktion hinzufügen für  Beenden der Aktion

Natürlich lässt sich die Reihenfolge der Befehle mit den blauen Pfeilen noch verändern (Befehle können verschoben werden) und natürlich lassen sich falsche Befehle auch wieder löschen (Entfernen).

Am Ende sieht unsere Aktion nun so aus:

TV sehen  
Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion.

Aktion:TV sehen

- Ja, diese Einstellungen sind korrekt.
- Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.
- Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:

Gerät	Status / Aktionen
Pioneer TV	Pioneer TV ist eingeschaltet
TechniSat Satellit	TechniSat Satellit ist eingeschaltet
Andere	Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
TechniSat Satellit	TechniSat Satellit ist eingestellt auf "TV"
Pioneer TV	Pioneer TV ist eingestellt auf "Input 1"
Pioneer TV	Die Fernbedienung wartet 1000 Millisekunden
Pioneer TV	"Mute"-Befehl wird gesendet an Pioneer TV

Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: Luigiano und 4 Gäste

Portal » Foren-Übersicht

Das Team • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

Impressum

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | IceBlue Design by Abdul Turan