

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#) [Galerie](#) [Registrieren](#) [Anmelden](#)

Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)

von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:33[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)

Bereich: Geräte



Eingangswahl1.jpg (8.93 KiB) 15128-mal betrachtet



Sendewiederholung2.jpg (6.71 KiB) 15128-mal betrachtet

- ☐ PDP-LX5090 reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
- ☒ Weitere Probleme anzeigen

Sendewiederholung3.jpg (6.79 KiB) 15128-mal betrachtet

Fehlerbehebung: Andere Geräteprobleme

**Welches Problem tritt bei diesem Gerät auf?**

- ☐ Die Kanalauswahl über die Zifferntasten der Fernbedienung funktioniert nicht richtig.
- ☒ PDP-LX5090 scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen.
- ☐ Andere Probleme.

- ☐ Das Gerät reagiert nur gelegentlich auf bestimmte Befehle (ich muss beispielsweise eine Zifferntaste mehrmals drücken, bis das Gerät reagiert).
- ☒ Das Gerät reagiert auf einige Befehle zu stark (z. B. erhöht "Lautstärke +" die Lautstärke zu schnell).
- ☐ Das Gerät reagiert zu langsam.
- ☐ Wenn Befehle nacheinander gesendet werden, erkennt das Gerät einige Befehle und andere nicht.
- ☐ Das Gerät reagiert gar nicht auf bestimmte Befehle.
- ☐ Andere Probleme.

**TheWolf**Foren-Admin

Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt.

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☒ 3
☐ 4
☐ 5

Sendewiederholung6.jpg (4.83 KiB) 15128-mal betrachtet

Standard-Einstellung: 3

👉 Verringern auf 2, 1 bzw. 0

💡 Der Wert "0" bedeutet, jeder Befehl wird einmal gesendet. Jeder höhere Wert erhöht die Sendewiederholung um diesen Wert (1=zweimal, 2=dreimal, etc.)

👉 Zurück zur **Harmony FAQ - Themen-Übersicht**

GESPERRT 🔒

1 Beitrag • Seite 1 von 1

◀ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: **Google [Bot]**, Luigiano und 3 Gäste

🏠 Portal » Foren-Übersicht

Das Team • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

Impressum

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan