

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#)[Galerie](#)[Registrieren](#)[Anmelden](#)

Gerät in Aktion ersetzen

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Gerät in Aktion ersetzen

von **TheWolf** » 8. März 2011 17:46[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Hi,

manchmal kommt es vor, dass ein Gerät durch ein neues ersetzt wird.

Wie wird das alte Gerät in der/den Aktion(en) nun sauber durch das neue Gerät ersetzt?

1. Alte Tasten-Belegung sichern:

Diesen Schritt **könnt** ihr machen, müsst es aber nicht. Ihr könnt aber später auch in der Tasten-Belegung das neue Gerät für den jeweiligen Befehl zuweisen.

Wer jedoch den "alten Stand" später noch haben will, sollte das machen.

Da es innerhalb der Software keine Möglichkeit gibt, die Tasten-Belegung des alten Gerätes auf das neue Gerät zu übernehmen (sofern das überhaupt passen würde) sollte man als erstes die vorhandene Tasten-Belegung "sichern".

Dies kann z.B. durch Screen-Shot's mit einem Grafik-Programm erfolgen.

Dazu gehen wir in die Tasten-Belegung der Aktion, wechseln dort auf "Soft-Tasten" und machen von allen Seiten, die belegt sind Screen-Shots.

Natürlich machen wir das auch im Bereich "Hardw.-Tasten", da wir ja später auch auf Geräte-Ebene die gleiche Tasten-Belegung haben wollen wie heute.

Nachdem dies erfolgt und kontrolliert ist, geht's zum nächsten Schritt.

2. Neues Gerät anlegen:

Hierzu gibt's an dieser Stelle nicht viel zu sagen, da wir das ja inzwischen "im Schlaf" beherrschen. 😊



01-Neues Gerät.jpg (7.79 KiB) 4329-mal betrachtet

☺ Benennt das neue Gerät um (am Besten die Geräte-Bezeichnung wählen), damit ihr es später eindeutig erkennen könnt.

Gerät --> Einstellungen --> Gerät umbenennen



3. Gerät in einer Aktion ersetzen:

Hierzu gehen wir bei der gewünschten Aktion auf "Fehlerbehebung" ...

**TheWolf**

Foren-Admin

Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900


2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650



03-Aktion-Fehlerbehebung.jpg (23.32 KiB) 4329-mal betrachtet

... und beantworten die nächste Frage mit "Nein, ich möchte die Einstellungen ändern".



Im nächsten Schritt zeigt uns die Software nun beide Geräte (sowohl das Alte als auch das Neue) und wir wählen hier das neue Gerät aus:




Alle folgenden Schritte können so bleiben wie sie sind, daher wählen wir



06-Weiter Schritte - Weiter.jpg (1.71 KiB) 4329-mal betrachtet

bis wir zu dieser Frage kommen:



Wir sehen in der Geräte-Aufstellung nun unser neues Gerät, also sind diese Einstellungen richtig.

Die nächste Frage nach der Aktualisierung beantworten wir mit "Nein", da wir ja noch nicht fertig sind.

Fehlerbehebung: Aktualisieren



Die Fernbedienung muss aktualisiert werden, damit die Änderungen in Kraft treten. Fortfahren?

☐ Ja

☒ Nein

08-Aktualisieren-Nein.jpg (11.01 KiB) 4329-mal betrachtet

Letzendlich beenden wir auch die Fehler-Behebung.

Fehlerbehebung: Weiter



Wie möchten Sie fortfahren?

☐ Anpassen der Einrichtung fortsetzen

☐ Wissensdatenbank durchsuchen

☐ FAQ anzeigen

☐ Kundendienst: E-Mail

☐ Kundendienst: Telefon

☒ Beenden

09-Fehlerbehebung-Beenden.jpg (11.26 KiB) 4329-mal betrachtet

Das neue Gerät befindet sich nun in der Aktion und als letzter Schritt fehlt nur noch die neue Tasten-Belegung (siehe FAQ-Thema: Tasten-Belegung).



10-Aktion-Tastenbelegung-Neu.jpg (23.05 KiB) 4329-mal betrachtet

4. Änderungen testen:

Nachdem dies fertig ist, aktualisieren wir die Harmony und kontrollieren

- die Funktions-Fähigkeit der Aktion in Bezug auf das neue Gerät (Einschalten, Ausschalten, ggf. EIngangs-Wahl)
- die Tasten-Belegung sowohl der Display-Tasten als auch im Geräte-Modus (Device)

Sollte es hier Abweichungen geben haben wir

- die Screen-Shots der Aktion vor der Änderung
- das alte Gerät mit seinen Tasten-Belegungen auf Geräte-Ebene und können den letzten Feinschliff vornehmen.

Wenn letztendlich alles passt, kann das alte Gerät endgültig gelöscht werden.

Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

◀ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: **Baidu [Spider]**, Luigiano und 3 Gäste

Portal » Foren-Übersicht

Das Team • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

