

logitech



amazon



---

## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

---

### Was benötige ich dazu?

1. AMAZON Fire TV (2015): [http://www.amazon.de/Das-neue-Ama-zon-Fire-Ultra/dp/B00UH2K93O/ref=sr\\_1\\_2?ie=UTF8&qid=1460299376&sr=8-2&keywords=Fire+TV](http://www.amazon.de/Das-neue-Ama-zon-Fire-Ultra/dp/B00UH2K93O/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460299376&sr=8-2&keywords=Fire+TV)
2. LOGITECH Harmony Touch Fernbedienung: [http://www.amazon.de/Logitech-915-000200-Harmony-Touch-Fernbedienung/dp/B009GSSDB0/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1460299357&sr=8-1&keywords=harmony+touch](http://www.amazon.de/Logitech-915-000200-Harmony-Touch-Fernbedienung/dp/B009GSSDB0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460299357&sr=8-1&keywords=harmony+touch)
3. FLIRC-Dongle: [http://www.amazon.de/FLIRC-USB-Dongle-Media-Center-Raspberry-XBMC/dp/B00BB0ETW8/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1460299341&sr=8-1&keywords=flirc](http://www.amazon.de/FLIRC-USB-Dongle-Media-Center-Raspberry-XBMC/dp/B00BB0ETW8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460299341&sr=8-1&keywords=flirc)
4. FLIRC-Software: <https://flirc.tv/downloads>
5. USB-Verlängerungskabel: [http://www.amazon.de/AmazonBasics-USB-2-0-Verl%C3%A4ngerungskabel--Stecker--Buchse/dp/B00NH136GE/ref=sr\\_1\\_2?ie=UTF8&qid=1460296267&sr=8-2&keywords=usb+verl%C3%A4ngerung](http://www.amazon.de/AmazonBasics-USB-2-0-Verl%C3%A4ngerungskabel--Stecker--Buchse/dp/B00NH136GE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460296267&sr=8-2&keywords=usb+verl%C3%A4ngerung)



## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

In der Software **MyHarmony** LOGITECH Harmony Touch → Gerät hinzufügen:

MyHarmony

Logitech

Mein Konto Kundendienst Abmelden

Hilfe

**Gerät hinzufügen**

Geben Sie den richtigen Hersteller und die richtige Modellnummer ein.

Sie können Ihre Geräte in beliebiger Reihenfolge hinzufügen. Geben Sie die genaue Modellnummer ein.

Weitere Informationen >

Hersteller (z. B. Sony)

Flirc

Gerätemodellnummer (z. B. X4S2000)


Kodi

Abbrechen Hinzufügen

...



## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:






## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

### FLIRC Software & FLIRC-Dongle:

1. Menüpunkt Advanced → Force FW Upgrade



logitech




amazon



## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

2. Tasten/Funktionen mittels ANLERNEN FLIRC  $\leftrightarrow$  FB zuweisen:



→ Siehe nachfolgendes Schema-Bild ...



## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

### TASTENBELEGUNG für KODI:






## TUTORIAL: Mit LOGITECH Harmony Touch & FLIRC KODI & Fire TV steuern:

SAVE/LOAD Configuration File



(copy & paste!) und auf FLIRC-Dongle schreiben:



## FERTIG!

KODI lässt sich nun am AMAZON Fire TV (2015) mit der LOGITECH Harmony Touch einwandfrei und in vollem Funktionsumfang bedienen (die restlichen Funktionen wie z.B.: das CONTEXT-Menü o.ä. / u.v.m. lassen sich im DISPLAY der FB auswählen).