

Der Lightmanager Pro und Mini von uberall auf der Welt betätigen.

Für diesen zweck soll der Lightmanager immer über der PC angeschlossen sein.
Auch soll die Software im Hintergrund laufen.

Als erstes suchen wir der Ip Adresse von unser Router.

Über diese seite zu sehen:

<http://www.utrace.de/>

IP Adresse notieren.

Jetzt brauchen wir noch die IP adresse von unser PC.

Dafür:

Start - Ausführen - CMD

Jetzt eingeben: ipconfig/all

IP Adresse wieder notieren.

Dieser IP Adresse (also von unser PC) muss jetzt in dein Router bei Erweitert - Port Weiterleitung eingegeben werden.

Beispiel: 192.168.0.156 und dan bei TCP und UDP der zahl 80 eingeben.

Wenn der Port schon besetzt ist, dann ein andere nehmen.(81,82 ...)

Dass ganze speichern, und der router einen Reset geben.

So jetzt kommt die meiste arbeit.

Wir müssen der index.htm bearbeiten, steht in Programm files/Lightman Studio/html

Mit der Standard grundplan ist nicht viel zu machen, also wird ein neues gemacht.

Beispiel wie es bei mit aussieht, ist optimiert für mein mobil.



```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Lightman Studio Pro Web Interface</title>
<meta http_equiv="Content_Type" content="text/html; charset=iso_8859_1">
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" >
</head>

<body background="streep2.gif" bgcolor="#ffffff" text="#ffffff" link="#0000ff"
vlink="#800080" alink="#ff0000">
<font face="Arial" size="3"><b>Lightmanager Pro.</b></font><br><br>
<font face="Arial" size="2"><b>De temperatuur thuis is: [temp] Graden.<br><br>
<HR NOSHADE ALIGN="LEFT" WIDTH="270">
<a href="empty.htm?key=1"target="c"></a>.Bureau Aan
<font color="#232355">.....</font>
<a href="empty.htm?key=2"target="c"></a>.Bureau Uit<br><br>
<HR NOSHADE ALIGN="LEFT" WIDTH="270">

<iframe name="c" height="0" width="0" style="visibility:show"></iframe>
</font></b></body>
</html>

```

Da wo empty.htm?key= zahl steht, die nummern eingeben von deiner tasten.
Achtung immer speichern als HTM.

Wenn fertig, jetzt in der Software:Optionen-Webserver.
 Hier Webserver aktiv setzen, der richtige Port eingeben, und OK klicken.



Wenn alles richtig gemacht ist soll es im browser funktionieren.

Die folgende Adresse eingeben:

[http:// dein router IP /](http://dein.router.IP/)

In der angehängte zip Datei, mein htm und alle Abbildungen.

Könnt er nach belieben ändern.

Ich selber habe noch zwei IP Kameras, damit ich sehen kann wass geschieht.

So bediene ich meinen Markiezen und alle beleuchtung von uberall auf der Welt.



Viel gluck.

Henk.